



Technisches Datenblatt (TDB)

Hemschik AquaCare Edelmetall-Reinigungspaste

Produktbezeichnung:	Hemschik AquaCare Edelmetall-Reinigungspaste
Artikelnummer:	HE-ACR-EM-10
Produktart:	Reinigungs- und Pflegepaste für Edelmetalloberflächen an Sensoren (Elektroden) der Mess- und Regeltechnik

Anwendungsbereich:

Zur Wartung und Reinigung von **Edelmetalloberflächen an elektrochemischen Sensoren (Elektroden) der Mess- und Regeltechnik (MSR)**, insbesondere bei:

- Redox-Sensoren
- Chlorsensoren

Einsatz in Schwimmbad- und Wasseraufbereitungsanlagen.

Abgrenzung

Für die Reinigung von **pH-Elektroden** wird eine **saure Sondenreinigungsflüssigkeit** empfohlen. Die AquaCare Edelmetall-Reinigungspaste ist **nicht für pH-Elektroden vorgesehen**.

Geeignete Oberflächen

- Gold
- Platin
- vergleichbare Edelmetalloberflächen an Sensorringen oder Edelmetallelektroden

Produkteigenschaften

- Schonende Reinigung von Edelmetalloberflächen
- Entfernt Ablagerungen und Beläge ohne mechanische Beschädigung
- Unterstützt stabile Messbedingungen
- Für regelmäßige Wartungs- und Servicearbeiten geeignet

Anwendung

1. Sensor gemäß Herstellerangaben aus der Messarmatur entnehmen
2. Eine kleine Menge der Reinigungspaste auf die Edelmetalloberfläche auftragen
3. Oberfläche vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder Papier reinigen
4. Mit klarem Wasser gründlich abspülen
5. Sensor gemäß Herstellerangaben wieder einsetzen
6. Empfohlen: anschließende Funktionsprüfung bzw. Kalibrierung des Sensors



Hinweise

- Nicht auf pH-Elektroden anwenden
- Nicht auf Membranen oder Kunststoffoberflächen anwenden
- Keine abrasive Reinigung durchführen
- Ausschließlich für Sensoren (Elektroden) der Mess- und Regeltechnik
- Kein Wasserpflegemittel

Verpackung

- Gebinde: Kunststoffflasche
- Inhalt: 10 mL

Hersteller / Inverkehrbringer

Hemschik GmbH

Robert-Matzke-Straße 15
01127 Dresden
Deutschland

Rechtlicher Hinweis

Kein Gefahrstoff im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Klare Sache!